Symulator radioteleksu

Instrukcja obsługi - wersja dla wykonującego ćwiczenie

Spis treści

1	Ор	orogramie	4
2	Inst	alacja i wyinstalowywanie	5
3	Pra	ca z symulatorem teleksu	6
	3.1	Edytor tekstu	7
	3.2	Książka adresowa	8
4	Głó	wne okno radioteleksu	10
	4.1	Łączenie ze stacją brzegową	10
	4.2	Praca w sieci	11
		4.2.1 ARQ	12
		4.2.2 FEC	12

Spis rysunków

1	Okno instalacji programu		
2	Główne okno radioteleksu		
3	Okno edytora tekstu		
4	Okno ksiazki adresowej		
5	Okno służące do wyboru częstotliwości		
6	Połączenie między symulatorami uruchomionymi na różnych		
	komputerach		

1 O programie

Program "Symulator radioteleksu" jest symulatorem urządzenia radioteleksowego. Ma on służyć do celów edukacyjnych, tj. do ćwiczenia obsługi radioteleksu, w tym łączenia się ze stacjami brzegowymi oraz łączności teleks-teleks. Wymagania sprzętowe to:

- komputer PC z procesorem 486 lub lepszym
- 32 MB RAM-u lub więcej

Program powinien być uruchamiany pod systemem Windows 95 lub 98; prawdopodobnie będzie działał również pod Windows NT. W celu wykonywania łączności teleks-teleks komputer powinien być podłączony do internetu. Program został napisany w języku Delphi.

Symulator teleksu nie jest symulatorem żadnego konkretnego odbiornika radioteleksowego, jego celem jest odtworzenie podstawowych funkcji dostępnych w większości urządzeń produkowanych przez różne firmy tak, aby osoba która nauczy się obsługi radioteleksu na tym symulatorze znała ogólne zasady pracy z teleksem i umiała obsłużyć każde urządzenie tego typu. Symulator teleksu spełnia trzy główne funkcje:

- umożliwia podstawową obsługę odbiornika teleksowego, to jest przygotowywanie wiadomości we wbudowanym edytorze tekstu, korzystanie z książki adresowej itp.
- umożliwia nawiązanie łączności z zasymulowaną stacją brzegową, w tym obsługę podstawowych komend związanych z wysyłaniem i odbieraniem telegramów, odbieraniem prognoz pogody, wysyłaniem depesz AMVER itp.
- nawiązanie przez Internet łączności z innymi użytkownikami programu w trybie ARQ lub FEC.



Rysunek 1: Okno instalacji programu

2 Instalacja i wyinstalowywanie

Przy pierwszym uruchomieniu programu na danym komputerze (rysunek 1) program pyta użytkownika o numer selcall który ma być przyznany temu komputerowi oraz numer IP komputera, na którym uruchamiana będzie centrala (program niezbędny do pracy symulatora w sieci) po czym tworzy na dysku C katalog "telex" w którym zapisuje plik z ustawieniami programu pod nazwą "config.txt" oraz plik książki adresowej "adresy.txt". Ponieważ ustawienia zapisane są w postaci pliku tekstowego więc możliwe jest proste ich zmienianie po prostu poprzez edytowanie pliku config.txt.

Wyinstalowywanie programu sprowadza się do wykasowania programu z dysku oraz skasowanie katalogu c:/telex/ .

3 PRACA Z SYMULATOREM TELEKSU

- Sumulator teleksu - Iradiotelev 1			
Editor Call Frequency Commands Applications System Help			
Image: Constraint of the state of the st			
0480 OSTTOR BG 00001 PROGRAM PC GA+?			
HELP+ LIST OF COMMANDS AVAILABLE DIRTLX+ DIRECT CONNECTION TO TELEX SUBSCRIBER FREQ+ INDICATING SHIPS WATCH FREQUENCY, SCHEDULES, TIME INTERVALS AND CHANNELS ON WHICH SHIPS ARE STANDING BY FOR ARQ, FEC OR SELFEC HELP+ A LIST OF CO			
Connected Rx: 2815.5 Tx: 1971.5 Selcall number: 0480 Speaking			

Rysunek 2: Główne okno radioteleksu

3 Praca z symulatorem teleksu

Program widziany od strony użytkownika składa się z trzech podstawowych części: głównego okna radioteleksu, prostego edytora tekstu oraz książki adresowej. Po uruchomieniu programu użytkownik znajduje się w głównym oknie radioteleksu (rysunek 2). Na górnej belce znajduje się napis "Symulator radioteleksu – [radiotelex 1]" - informuje on, że znajdujemy się w głównym oknie radioteleksu o numerze selcall 0001. W górnej części okna znajduje się menu, z którego można wybierać większość podstawowych funkcji, poniżej znajduje się pasek z przyciskami. Elementy menu oraz przyciski odpowiadające funkcjom, które w danej chwili są niedostępne (np. tym, które dostępne są tylko w edytorze tekstu lub które wymagają połączenia ze stacją brzegową lub innym użytkownikiem) są szare i nieaktywne. Po najechaniu kursorem na przyciski i większość innych elementów interfejsu użytkownika pojawiają się podpowiedzi, wyjaśniające ich funkcję. Z okna radioteleksu można przejść do edytora tekstu – przez wybranie z menu "Applications – Editor" lub wciśnięcie przycisku "Edytor" (trzeci z lewej).

Po wejściu w okno radioteleksu napis na górnej belce aplikacji zmienia się na "Symulator radioteleksu – [editor – new file]" co oznacza, że jesteśmy w oknie edytora tekstu i że edytujemy nowy plik, któremu nie nadaliśmy jesz-



Rysunek 3: Okno edytora tekstu

cze żadnej nazwy. Aby teraz powrócić do głównego okna radioteleksu należy z menu wybrać "Applications – Radiotelex" lub wcisnąć przycisk "Radioteleks" (czwarty z lewej).

Trzecim głównym elementem programu jest książka adresowa. Aby otworzyć jej okno należy z menu wybrać "Applications – Address book" lub wcisnąć przycisk "Książka adresowa" (czwarty z prawej).

3.1 Edytor tekstu

Edytor tekstu służy do tworzenia, zapisywania i odczytywania z dysku wiadomości, przesyłanych teleksem. Jego obsługa jest prosta i bardzo podobna do typowych prostych edytorów tekstu takich jak np. Notatnik (Notepad). Po wejściu w okno edytora tekstu widzimy ekran taki jak na rysunku 3 Większą część ekranu zajmuje biała "kartka" na której wpisujemy nasz edytowany tekst. Wprowadzać z klawiatury można jedynie znaki zawarte w alfabecie ITA no 5, z tego powodu nie można wprowadzać małych liter (alfabet ITA 5 nie przewiduje rozróżnienia między małymi i dużymi literami) oraz niektórych symboli specjalnych; niedostępne są też polskie znaki diaktryczne, takie jak "ą" czy "ę". Po wpisaniu treści wiadomości można zapisać ją na dysku wybierając z menu polecenie "Editor – Save telex as". Po wybraniu

3 PRACA Z SYMULATOREM TELEKSU



Rysunek 4: Okno ksiazki adresowej

tego polecenia program pyta o nazwę pliku, która od tej pory pojawi się w górnej belce aplikacji. Później, kiedy dokument ma już nadaną nazwę żeby go zapisać pod tą nazwą wystarczy wybrać "Editor – Save telex", żeby program zapisał dokument nie pytając drugi raz o nazwę. Jeżeli chcemy otworzyć dokument zapisany na dysku należy wybrać polecenie "Editor – Open telex", z kolei aby wyczyścić okno edytora i rozpocząć pisanie nowego tekstu należy wybrać "Editor – New telex"

3.2 Książka adresowa

Okno ksiązki adresowej wygląda tak, jak na rysunku 4. Po lewej stronie okna książki adresowej znajduje się lista stacji brzegowych zapisanych w książce. Każdej ze stacji przypisany jest numer selcall oraz pewna ilość par częstotliwości Rx i Tx. Po wybraniu stacji z listy po prawej stronie w okienku po prawej stronie ukazuje się przypisany tej stacji numer selcall, zaś w okienku poniżej jedna z par częstotliwości na których pracuje ta stacja. Aby wybrać inną parę częstotliwości należy kliknąć na przycisk z czarnym trójkątem znajdujący się z prawej strony okienka – wtedy lista częstotliwości rozwinie się i będzie można wybrać jedną z dostępnych par częstotliwości. Po wybraniu stacji i częstotliwości można kliknąć przycisk "ustaw tę częstotliwość" co spowoduje, że wybrana para częstotliwości oraz numer selcall zostaną ustawione i będa użyte przy następnej próbie łaczenia się.

Do edytowania książki adresowej służą polecenia z menu "Edycja".

- Usuń stację to polecenie powoduje usunięcie wybranej stacji z książki adresowej, wraz z ustawieniami numeru selcall i częstotliwości Rx i Tx.
- Dodaj stację to polecenie powoduje dodanie do książki adresowej nowej stacji, która początkowo ma przypisany numer selcall 8888, nazwę "nowa stacja" i nie ma przypisanej żadnej pary częstotliwości. Po dodaniu do książki adresowej nowej stacji należy przy użyciu poleceń "zmień nazwę", "zmień numer selcall" i "dodaj częstotliwość" ustawić właściwe

3 PRACA Z SYMULATOREM TELEKSU

parametry stacji.

Po dodaniu nowych stacji można zapisać książkę adresową w postaci pliku tekstowego za pomocą poleceń "Otwórz" i "Zapisz" menu z "Plik". Przy każdym uruchomieniu programu program odczytuje książkę adresową zapisaną w katalogu "C:/telex" pod nazwą "adresy.txt" – tak więc jeśli chcemy, żeby nasza książka była odczytywana domyślnie przy uruchamianiu programu należy ją zapisać w tym katalogu pod tą nazwą.

Frequencies	×
a? Rx:	2815.5
Tx:	1971.5
Selcall nr:	0480
O.	к.
Tx: Selcall nr:	1971.5 0480 K.

Rysunek 5: Okno służące do wyboru częstotliwości

4 Główne okno radioteleksu

Po uruchomieniu programu użytkownik znajduje się w głównym oknie radioteleksu; wygląd tego okna przedstawiony jest na rysunku 2. Kiedy użytkownik znajduje się w tym oknie może łączyć się ze stacjami brzegowymi lub, jeśli pracuje w sieci, z innymi użytkownikami symulatora.

Zarówno podczas pracy ze stacją brzegową, jak też podczas łączności z innymi użytkownikami przydatna może być możliwość zapisania zawartości okna na dyskietkę w postaci pliku tekstowego – na przykład po to, żeby jakiś fragment tego, co się robiło dołączyć do sprawozdania. Do tego celu służy przycisk "Zapisz zawartość okna radioteleksu" – pierwszy z prawej. Jeśli użytkownik chce mieć wydruk swojej pracy z radioteleksem może użyć przycisku "Włącz/ wyłącz drukowanie" – kiedy ten przycisk jest wciśnięty wszystko, co jest wyświetlane na ekranie będzie również drukowane na drukarce – podobnie jak dzieje się to w zwykłym teleksie. Podczas pracy ze stacją brzegową przydatna bywa możliwość wysłania uprzednio przygotowanego tekstu; na przykład przygotowanego do wysłania telegramu lub depeszy AMVER. Do tego celu służą przyciski "Wyślij plik" i "Wyślij tekst (z edytora)" oraz odpowiadające im polecenia z menu "Commands" – "Send text" i "Send file".

4.1 Łączenie ze stacją brzegową

Aby połączyć się ze stacją brzegową należy:

- wybrać odpowiednią częstotliwość
- z menu "Call" wybrać polecenie "ARQ" (lub wcisnąć przycisk "ARQ" pierwszy z lewej)



Rysunek 6: Połączenie między symulatorami uruchomionymi na różnych komputerach

Po zakończeniu pracy ze stacją brzegową należy się rozłączyć wpisując z klawiatury "BRK+" lub wybierając z menu "Commands" polecenie "Over". Są dwa sposoby ustawiania częstotliwości i numeru selcall: można wejść w menu "Frequency" i wybrać dowolne częstotliwości Rx i Tx oraz numer selcall lub też wejść w książkę adresową i po wybraniu żądanej stacji i pary częstotliwości wcisnąć przycisk "Ustaw tę częstotliwość". Po połączeniu się z wybraną stacją brzegową można wydawać komendy. Listę komend dostępnych dla danej stacji wraz z krótkim opisem można otrzymać wpisując komendę "HELP+".

4.2 Praca w sieci

Idea raelizacji połączenia między użytkownikami pracującymi na różnych komputerach przedstawiona jest na rysunku 6. Jak widać cała łączność między poszczególnymi komputerami przechodzi przez komputer, na którym uruchomiony jest dodatkowy program "centrala.exe". Jeśli komputer nr 1 chce przesłać informację do komputera nr 2 nie śle on jej bezpośrednio lecz wysyła ją do komputera-centrali, który dopiero przesyła ją komputerowi nr 2. Dlatego też aby poszczególne komputery z uruchomionym symulatorem teleksu mogły się ze sobą komunikować wszystkiem te komputery muszą być podłączone do intenetu, a poszczególne symulatory muszą być podłączone do centrali; ponadto każdy z nich musi mieć inny numer selcall. Tak jak wspomniałem w poprzednim rozdziale przy instalacji program pyta o:

- numer selcall należy wybrać unikalny numer dla każdego komputera
- numer IP komputera, na którym uruchomiony jest program "centrala.exe"

Ponadto można zaznaczyć opcję "Automatycznie łącz z centralą przy uruchamianiu programu" – spowoduje to, że przy każdym uruchomieniu symulatora program łączy się z centralą. Jeśli przy instalacji programu nie podamy odpowiednich danych można je później zmienić przez ręczną edycję pliku konfiguracyjnego. Jeśli więc chcemy pracować w sieci należy:

- na jednym komputerze uruchomić program "centrala.exe"
- na pozostałych komputerach uruchomić symulator teleksu, podając mu (np. w pliku konfiguracyjnym) numer IP komputera, na którym uruchomiono "centralę"
- we wszystkich symulatorach teleksu włączyć z menu "System" funkcję "Łącz z centralą".

Teraz, kiedy już wszystkie symulatory są podłączone do centrali można nawiązać łączność między poszczególnymi komputerami.

4.2.1 ARQ

Aby nawiązać z innym symulatorem łączność w systemie ARQ należy:

- na obu komputerach ustawić (przez menu "Frequency") odpowiadające sobie częstotliwości Rx i Tx
- na komputerze wywołującym ustawić numer selcall komputera wywoływanego (wchodząc w ustawianie częstotliwości przez menu "Frequency" i wpisanie odpowiedniej wartości w okienko "numer selcall")
- na komputerze wywołującym wcisnąć przycisk "ARQ" lub wybrać z menu "Call" opcję "ARQ"

Po wykonaniu tych czynności oba symulatory wymieniają między sobą znamienniki i łączność zostaje nawiązana. Aby przesłać z jednego komputera na drugi wiadomość należy wpisać ją z klawiatury komputera nadającego, a następnie wpisać "+?" lub z menu "Commands" wybrać "Over" aby zmienić kierunek nadawania. Wpisany tekst zostanie wtedy przesłany do drugiego komputera i zostanie wyświetlony na jego ekranie. Jeśli chcemy się rozłączyć należy wpisać "BRK+"

4.2.2 FEC

Aby nawiązać z innym symulatorem łączność w systemie FEC należy:

• na komputerze nadającym jako częstotliwość Tx (nadawania) wpisać częstotliwość Rx (odbioru) komputera (lub komputerów) do których chcemy nadawać

4 GŁÓWNE OKNO RADIOTELEKSU

- w edytorze przygotować tekst, który chcemy nadać
- wcisnąć przycisk "FEC" lub wybrać z menu "Call" opcję "FEC"

Po wykonaniu tych czynności tekst z edytora zostanie nadany, po czym odebrany i wyświetlony przez wszystkie komputery odbierające na częstotliwości Tx komputera nadającego.